

## ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ НА ТЕПЛОВОМ АЭРОСТАТЕ.

Зрителям и пассажирам, находящимся в зоне привязных полетов аэростата и в его гондоле, необходимо соблюдать следующие правила:

- быть собранным и внимательным;
- соблюдать меры личной безопасности;
- слушать и четко выполнять команды руководителя полета (РП) и

пилота.

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- заходить без команды за барьер ограждения и приближаться к месту посадки и маневрирования аэростата;
- находиться вблизи привязных фалов, наступать на них или пропускать между ног;
- курить в гондоле аэростата и возле нее;
- повисать на поручнях гондолы и привязных фалах при взлете аэростата;
- свешиваться через борт гондолы;
- держаться за шланги и штуцера газовой арматуры;
- самовольно (без команды пилота) покидать гондолу после посадки аэростата.

Подход к гондоле и посадка в нее производится по команде руководителя группами по 1-3 человека.

При посадке соблюдается правило: сначала посадка в гондолу очередного, затем выход из нее уже слетавшего пассажира (находящегося в гондоле пассажира).

Находясь в гондоле, держаться за стойки или поручень.